

PODSPEAKERS
A Megformált hangzás
MiniPod
BLUETOOTH

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Modell: MiniPod BT MKII - Felhasználói kézikönyv

Az esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

PODSPEAKERS

EET Group A/S, Tempovej 41, DK2750

Ballerup, Dánia.

KÖSZÖNJÜK!

Kedves Vásárlónk!

Gratulálunk új MiniPod Bluetooth Hi-Fi hangszórójához.

Az ikonikus dizájn ötvöződik a legújabb vezeték nélküli Bluetooth technológiával. Sok-sok évnyi hallható és látható élvezetet kívánunk Önnek MiniPod Bluetooth készülékéhez.

Üdvözlettel,

Az Ön Podspeakers csapata.

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV – INDEX

Az oldalszámok az angolnyelvű verzió számai.

A Doboz tartalma.....	5
Teljesítmény.....	6
Hogyan szeretné használni az MCP-t.....	7
Önálló beállítás.....	8
Vezeték nélküli sztereó beállítás.....	9
Sztereó beállítás.....	1.0.
Csatlakozások.....	11-12
Gombok.....	13-22
Távírányító.....	23-26
LED / távírányító érzékelő.....	27
Bejáratási idő.....	28
Ápolás és tisztítás.....	29
Környezetvédelmi információk.....	30
Az Ön biztonsága érdekében.....	31
Garancia.....	32

Megfelelési információk.....33-34

Fő specifikációk.....37

A DOBOZBAN

Mi van a dobozban?

1x MiniPod Bluetooth vezeték nélküli Bluetooth Hi-Fi hangszóró.

1x Távírányító, elemmel együtt.

4 x AC tápkábel (1 x EU / 1 x UK / 1 x US / 1 x CN).

1x Felhasználói útmutató több nyelven.

HÁLÓZATI CSATLAKOZTATÁS

A MiniPod Bluetooth bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a MiniPod Bluetooth aljához és a fali konnektorhoz.

2. Kapcsolja be a MiniPod Bluetooth készüléket vagy a hangszórón lévő Mode gomb megnyomásával, vagy a távírányítóval. A MiniPod Bluetooth alapértelmezés szerint

Bluetooth üzemmódban van bekapcsoláskor.

Most már készen áll a beállítások véglegesítésére attól függően, hogy hogyan szeretné használni a MiniPod Bluetooth készüléket.

MEGJEGYZÉS: Ha a MiniPod Bluetooth 5 percig nem játszott le hangot, akkor automatikusan

hálózati készenléti üzemmódba lép, hogy minimalizálja az energiafogyasztást.

Energiafogyasztása a

hálózati készenléti üzemmódban 1,1 W alatt van. Ez megfelel az uniós előírásoknak.

MiniPod Bluetooth fél óra elteltével automatikusan teljes készenléti üzemmódba kapcsol (az európai CE-előírásoknak megfelelően).

Ez 1 hétre módosítható a VOL+ és a Stereo Pairing gombok 4 másodpercig történő nyomva tartásával.

Az energiafogyasztás teljes készletlét üzem módban 0,4W alatt van.

MEGJEGYZÉS: Minden vezeték nélküli kommunikáció kikapcsolható (vagy újra engedélyezhető) a 2 gomb egyidejű, 8 másodpercig tartó lenyomásával. (BT párosítás és Stereo Pairing)

Ez egy kötelező funkció az uniós előírásoknak megfelelően.

HOGYAN SZERETNÉ HASZNÁLNI A MINIPOD BLUETOOTH-T?

1. Önálló hangszóróként
Lépjen a "Stand Alone Setup" (Önálló beállítás) 8. oldalra.
2. Vezeték nélküli sztereó készülékként két MiniPod Bluetooth hangszóróval
Tovább a "Vezeték nélküli sztereó beállítás" 9. oldalhoz
3. **Sztereó-készletként egy MiniPod Bluetooth hangszóróval és egy egy passzív MiniPod hangszóróval**
Tovább a "Sztereó beállítás" 10. oldalra

Önálló beállítás

A MiniPod Bluetooth beállítás egyetlen hangszóróként

A hangszóró bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a "Wireless Stereo" kapcsoló ON állásban van.

Szeretne játszani a...

1. Bluetooth: Váltson Bluetooth üzemmódba (lásd 9. a 26. oldal), és csatlakoztassa a Bluetooth-eszközt. (lásd 5. a 16. oldal).
2. OPT-IN-re csatlakoztatott forrás. Váltson OPT üzemmódba (lásd 10. a 26. oldal), és csatlakoztasson egy forrást az OPT-IN-hez egy Toslink-kábel segítségével (lásd 3. a 11. oldal).
3. AUX-IN-hez csatlakoztatott forrás: Váltson AUX üzemmódba (lásd 11. a 26. oldal), és csatlakoztasson egy forrást az AUX-IN-hez egy 3,5 mm-es jack kábel segítségével (lásd 1. a 11. oldal).

A mindennapi használathoz lásd a "Távirányító" című fejezetet a 23. oldalon, hogy megtudja, hogyan kell az összes funkciót működtetni.

Készen áll az indulásra - élvezze!

VEZETÉK NÉLKÜLI SZTEREÓ BEÁLLÍTÁS**Két MiniPod Bluetooth beállítás a vezeték nélküli sztereóhoz (nem ez a csomag)**

A hangszóró bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a "Vezeték nélküli sztereó" kapcsoló ON állásban van.

Párosítsa a két MiniPod Bluetooth hangszórót vezeték nélküli sztereó lejátszáshoz a "Stereo párosítás" című fejezetben leírtak szerint. A 20. oldalon a "Gombok" alatt leírtak szerint.

Szeretne játszani a...

1. Bluetooth használatával: Váltson Bluetooth üzemmódba (lásd a 9. oldalt a 26. oldal), és csatlakoztassa a Bluetooth-eszközt. (lásd 5. a 16. oldal).
2. OPT-IN-re csatlakoztatott forrás: Váltson OPT üzemmódba (lásd 10. a 26. oldal), és csatlakoztasson egy forrást az OPT-IN-hez egy Toslink-kábel segítségével (lásd 3. a 11. oldal).
3. AUX-IN-re csatlakoztatott forrás. Váltson AUX üzemmódba (lásd a 11. oldalt a 26. oldal) és a mindennapi használathoz lásd a "Távirányító" című részt a 23. oldalon, ahol megtudja, hogyan kell az összes funkciót működtetni.
Készen áll. Élezze!

SZTEREÓ BEÁLLÍTÁS

Egy MiniPod Bluetooth és egy MiniPod Passive beállítás sztereóhoz

A hangszóró bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a "Wireless Stereo" kapcsoló OFF állásban van.

Csatlakoztasson egy passzív MiniPodot a MiniPod Bluetooth-hoz egy közös hangszórókábel segítségével a két hangszóró csatlakozói között.

Szeretne lejátszani a...

1. Bluetooth segítségével. Váltson Bluetooth üzemmódba (lásd a 9. oldalt a 26. oldalon), és csatlakoztassa a Bluetooth-eszközt. (lásd 5. a 16. oldalon).

2. OPT-IN-re csatlakoztatott forrás. Váltson OPT üzemmódba (lásd 10. a 26. oldalon), és csatlakoztasson egy forrást az OPT-IN-hez egy Toslink kábel segítségével (lásd 3. a 11. oldalon).

3. AUX-IN-re csatlakoztatott forrás: Váltson AUX üzemmódba (lásd a 11. oldalt a 26. oldalon), és csatlakoztasson egy forrást az AUX-IN-hez egy 3,5 mm-es jack kábel segítségével (lásd 1. a 11. oldalon).

A mindennapi használathoz lásd a "Távírányító" című részt a 23. oldalon, hogy megtudja, hogyan kell az összes funkciót működtetni.

Készen áll! Évezze!

CSATLAKOZÁSOK

A MiniPod Bluetooth bemeneti és kimeneti csatlakozások
lásd 11. oldal ábra

CSATLAKOZÁSOK

A MiniPod leírása

Bluetooth bemenet és kimenet

1. Kiegészítő bemenet:
3,5 mm-es mini jack sztereó bemenet, ahol analóg kimenettel rendelkező források x CD-lejátszó,
Beépített RIAA-val rendelkező lemezjátszó, TV készülékek stb. csatlakoztathatók.

2. Subwoofer kimenet:
3,5 mm-es mono mini jack kimenet lefelé kevert sztereóval aktív mélynyomó hozzáadásához.

3. Optikai bemenet:
Toslink bemenet, ahol a digitális optikai kimenettel rendelkező források x DVD, BluRay lejátszó, TV-készülékek stb. csatlakoztathatók.

4. Tápbemenet:

Csatlakoztassa a mellékelt, a régióknak megfelelő tápkábelt.

5. USB-port:

Kizárólag szervizeléshez. Nem szabad semmilyen eszközt csatlakoztatni.

GOMBOK

A MiniPod Bluetooth gombok
lásd 13. oldal ábra

GOMBOK

A MiniPod Bluetooth gombok leírása

1. Hangerő lefelé:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő csökkentéséhez. (Másodlagos használat: Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a VOL+ (3) billentyűvel 4 másodpercig a hangszóró gyári alaphelyzetbe állításához).

2. Bekapcsolás Mód:

Nyomja meg egyszer a MiniPod Bluetooth bekapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva 4 másodpercig, hogy a MiniPodot készenléti üzemmódba állítsa. Mindig Bluetooth módban ébred fel. Amikor a hangszóró be van kapcsolva, nyomja meg többször a bemeneti módok közötti váltáshoz: Bluetooth, OPT és AUX.

3. Hangerő felfelé:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő emeléséhez. (Másodlagos használat: Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a VOL- (1) billentyűt 4 másodpercig a hangszóró gyári alaphelyzetbe állításához).

4. Vezeték nélküli sztereó:

FONTOS MEGJEGYZÉS: Csak akkor működtesse ezt a kapcsolót, ha a hangszóró ki van kapcsolva.

Állítsa ON (alapértelmezett) állásba, ha a MiniPod Bluetooth hangszórót Stand Alone (önálló) vagy a Vezeték nélküli sztereó beállításban használja.

Állítsa OFF állásba, ha a MiniPod Bluetooth hangszórót olyan sztereó beállításban használja, ahol egy passzív MiniPod csatlakoztatva van, és a beépített sztereó erősítő hajtja meg.

GOMBOK

A MiniPod Bluetooth gombok leírása
Lásd 15. oldal ábra

GOMBOK

A MiniPod Bluetooth gombok leírása

Bluetooth párosítás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva 4 másodpercig. A MiniPod Bluetooth felismerhető üzemmódba lép (párosítás üzemmódba) lép 1 percre, ahol Bluetooth-eszközként lesz látható telefonja, számítógépe Bluetooth-eszközök listáján. Egyszerűen válassza ki a MiniPod Bluetooth készüléket a listán a kapcsolat létrehozásához.

A párosítási módba való belépéskor 2 rövid hangjelzés hangzik el, és a LED villogni kezd.

gyorsan. Ha csatlakoztatva van egy eszközhöz, egyetlen hangjelzés hallatszik. Ha nincs kapcsolat.

1 percen belül, egy hosszú hangjelzés hangzik el.

1 perc elteltével a hangszóró csatlakoztatható üzemmódba lép, ahol manuálisan lehet majd ismert eszközökhöz (legfeljebb 8 eszközhöz) csatlakozni. Miután az eszköz csatlakozik, vezeték nélkül is lejátszhatja zenéjét, ha a MiniPod Bluetooth-t választja lejátszási forrásként.

(Másodlagos használat: Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig a Bluetooth párosítással (7) együtt, hogy letiltson (vagy újra engedélyezzen) minden vezeték nélküli kommunikációt).

GOMBOK

A MiniPod Bluetooth gombok leírása
Lásd 17. oldali ábra

GOMBOK

A MiniPod Bluetooth gombok leírása

6. Hangbeállítások: (EQ beállítások)

A hang lejátszása közben nyomja meg többször a gombot, hogy váltson a 3 előre beállított hangbeállítás között ,Optimal - Flat - Boost. A hangbeállítás megváltoztatásakor a hangszóró

rövid időre elnémul, majd az új hangbeállítással újraindul a lejátszás.

True Wireless sztereó beállítás esetén ezt a bal és a jobb csatornán kell elvégezni külön-külön.

A gyári alapbeállítás: Optimális.

GOMBOK

A MiniPod Bluetooth gombok leírása
Lásd 19.oldal ábra

GOMBOK

A MiniPod Bluetooth gombok leírása

Sztereó párosítás:

A MiniPod Bluetooth támogatja a vezeték nélküli sztereó párosítást két MiniPod Bluetooth hangszóró használatával. Teljes vezeték nélküli szabadságot biztosít két MiniPod Bluetooth sztereó párosításával. Vezeték nélküli sztereó Mode (4) módnak ON állásban kell lennie, hogy az alábbiak működjenek.

Kapcsolja be mindkét MiniPod Bluetooth hangszórót.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a sztereó párosítás gombot az első hangszórón 4 másodpercig, amíg két rövid hangjelzést hall. Ez a hangszóró most a bal csatorna és várja a sztereó párosítást a második hangszóróval.

Nyomja meg kétszer a második hangszórón lévő sztereó párosítás gombot. Hallani fog két rövid hangjelzést, és a hangszóró most már a jobb csatornás hangszóró. A két hangszóró folytatja a sztereó párosítást, és egy rövid hangjelzést hall, amikor a párosítás megtörtént.

A jobb csatornás hangszóró "slave" üzemmódba lép, a LED kikapcsol, és a fizikai gombok és a csatlakozások letiltásra kerülnek.

Ha a sztereó párosítás 2 percen belül nem történik meg, a hangszóró/hangszórók visszatérnek a normál állapotba.

GOMBOK

A MiniPod Bluetooth gombok leírása
Lásd 21.oldal ábra

GOMBOK

A MiniPod Bluetooth gombok leírása

Folytatás az előző oldalról...

A sztereó párosítás ideiglenesen feloldható, ha megnyomja és 4 másodpercig lenyomva tartja a Stereo Pairing (7) gombot. Ekkor egy hangjelzés hallható, és mindkét hangszóró Stand Alone üzemmódba lép.

Ha a két hangszórót ismét vezeték nélküli sztereóba kapcsolná, egyszerűen kapcsolja ki/be a készüléket, vagy válasszon egy másik üzemmódot, majd kapcsoljon vissza ismét Bluetooth módba.

Ahhoz, hogy a két Podspeaker véglegesen kikerüljön a True Wireless módból, egyszerűen csináljon egy gyári visszaállítást (factory reset) mindkét hangszórón.

(Másodlagos használat: Tartsa 8 másodpercig lenyomva a Bluetooth párosítást (5) együtt, hogy letiltsa (vagy újra engedélyezze) a vezeték nélküli kommunikációt).

TÁVIRÁNYÍTÓ

A MiniPod Bluetooth távirányító leírása
Lásd 23.oldal ábra

TÁVIRÁNYÍTÓ

A MiniPod Bluetooth távirányító leírása

1. Bekapcsoló gomb készenléti üzemmódba állítja/ébreszti a MiniPod Bluetooth-t

Standby üzemmódból. Mindig Bluetooth üzemmódban kapcsol be.

2. Hangerő fel:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő felfelé kapcsolásához.

3. Hang elnémítása:

Nyomja meg a hang teljes ki/bekapcsolásához.

4. Hangerő csökkentése:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő lehalkításához.

5. Előző dal:

Csak Bluetooth módban működik. Nyomja meg a lejátszási listában az előző zeneszámhoz való ugráshoz.

6. Lejátszás / szünet:

Csak Bluetooth módban működik. Nyomja meg az aktuális zene lejátszásának megkezdéséhez vagy szüneteltetéséhez a lejátszási listában.

7. Következő dal:

Csak Bluetooth módban működik. Nyomja meg a lejátszási lista következő számra való ugráshoz.

TÁVIRÁNYÍTÓ

A MiniPod Bluetooth távirányító leírása
Lásd 25.oldal ábra

TÁVIRÁNYÍTÓ

A MiniPod Bluetooth távirányító leírása

8. Bluetooth párosítás:

Nyomja meg egyszer, és a MiniPod Bluetooth belép a Felfedezhető üzemmódba (Párosítási mód)

1 percre, ahol látható lesz telefonja, számítógépe Bluetooth-eszköz listáján.

Egyszerűen válassza ki a MiniPod Bluetooth-t a listán a kapcsolat létrehozásához.

A párosítási módban két rövid hangjelzés fog megszólalni. A készülékhez való kapcsolódás után egyetlen hangjelzés fog megszólalni. Ha 1 percen belül nem jön létre kapcsolat, egy hosszú hangjelzés hallatszik.

1 perc elteltével a hangszóró csatlakoztatható üzemmódba kerül, ahol manuálisan csatlakozhat ismert eszközkhöz (legfeljebb 8 eszközhez). Ha az eszköz csatlakoztatva van a MiniPod Bluetooth készülékhez, vezeték nélkül lejátszhatja zenéjét, ha a MiniPod Bluetooth-t választja forrásnak.

9. Bluetooth mód:

Nyomja meg a gombot a MiniPod Bluetooth Bluetooth módba történő kapcsolásához.

10. Optikai mód:

Nyomja meg az OPT-IN-re csatlakoztatott hangforrás meghallgatásához.

11. Kiegészítő üzemmód:

Nyomja meg az AUX-IN-re csatlakoztatott hangforrás meghallgatásához.

LED / TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐ

A LED leírása

Kék:

Bluetooth üzemmód

Folyamatos: ON / A készülék csatlakoztatva és a lejátszás folyamatban.

Villogás: Csatlakoztatható üzemmód.

Gyors villogás: Párosítási mód.

Teljes fényerőn pulzál: üresjárat. Forrásra várva.

Fél-fényerőn pulzál: Hálózati készenlét. A hangszóró bekapcsolható egy forrás által.

Fehér:

Optikai üzemmód

Folyamatos: bekapcsolt állapot

Pulzálás teljes fényerőn: üresjárat. Forrásra várva.

Pulzálás fél fényerőn: Hálózati készenlét. A hangszóró bekapcsolható egy forrás által.

Zöld:

Kiegészítő üzemmód

Folyamatos: bekapcsolt állapot

Teljes fényerőn történő pulzálás: Üresjárat. Forrásra várva.

Pulzálás fél fényerőn: Hálózati készenlét. A hangszóró bekapcsolható egy forrás által.

KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN:

Készenléti üzemmód. Vezeték nélküli sztereó beállításban a jobb oldali hangszóró "szolga" üzemmódban van.

BEJÁRATÁSI IDŐSZAK

Azért, hogy a MiniPod hangzása a lehető legjobb legyen

Új MiniPod hangszóróinak bejáratási ideje körülbelül 15-20 óra.

Javasoljuk, ez idő alatt normál hallgatási szinten használja, csak ezután döntsön a hangszórók végleges elhelyezéséről.

A bejáratási időszak alatt a meghajtó egységek pontosan a helyükre illeszkednek, így majd tökéletesen működnek.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

A MiniPod Bluetooth tisztán és rendben tartása

A lakkozott MiniPodon tisztítására semmiféle oldószer vagy tisztítószer használatát nem tanácsoljuk.

A doboz felülete általában csak portalanítást vagy nedves, puha ruhával történő tisztítást igényel.

(csak hideg, tiszta vizet használjon). Kerülje a meghajtó egységek, különösen a magassugárzó érintését, mert károsodást okozhat.

KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

A termék helyes megsemmisítése

A terméken vagy a leírásban feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy nem szabad ártalmatlanítani általános háztartási hulladékokkal együtt a termék élettartamának végén. A környezeti vagy emberi egészségi károsodások megelőzése érdekében kérjük, különítse el ezt a terméket a többi hulladéktípustól, és az anyagok újrafelhasználásának elősegítése érdekében

felelősségteljesen gondoskodjon a hasznosításról.

A háztartási felhasználóknak vagy azzal a kiskereskedővel kell felvenniük a kapcsolatot, ahol a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzati hivattal, hogy megtudják, hová és hogyan vihetik el környezetkímélő hulladékgyűjtésre, biztonságos újrahasznosításra.

Az üzleti felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot a szállítójukkal, és ellenőrizniük kell a vásárlás feltételeit a szerződésben.

Ezt a terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékkal keverni ártalmatlanítás céljából.

AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Az Ön biztonsága és a MiniPod Bluetooth védelme érdekében

Ne használja a MiniPodot nedves, párás vagy poros körülmények között. Ez károsíthatja a MiniPodot és a garancia érvényét veszti.

A MiniPodot nem szabad erős közvetlen napfényben használni. Napfénynek való kitettségéből eredő károk érvényteleníthetik a garanciát.

A MiniPod hangszóró sérülésének elkerülése érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a MiniPodot sima és stabil felületre helyezze.

Soha ne próbálja meg kinyitni vagy megjavítani a MiniPod hangszórót. Mindig forduljon a hivatalos szervizhez javítást igénylő meghibásodások esetén.

Győződjön meg arról, hogy a MiniPod körül elég szabad hely van a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.

*Kérjük vegye figyelembe és kövesse a fenti biztonsági irányelveket, hogy elkerülje az áramütést vagy bármely más veszélyt személyi sérülések elkerülése érdekében!!!

TÁVIRÁNYÍTÓ ELEM

A távirányító egy nem újratölthető Li-ion elemet tartalmaz.

Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusú elemre cserélje ki.

Ne tegye ki az elemet erős hőnek vagy közvetlen napfénynek.

A távirányító apró alkatrészeket tartalmaz. tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen.

Ne nyelje le az elemet! Súlyos belső égési sérüléseket okozhat, és szükség lesz azonnali orvosi ellátást igényel!

GARANCIA

Az Ön MiniPod Bluetooth készüléke garancia hatálya alá tartozik

A termékre az adott ország/régió helyi szabályai szerint vonatkozik a garancia, ahol megvásárolták. Kérjük, mindig forduljon a helyi kereskedőhöz a garanciával kapcsolatban. Garanciális dokumentációként (vásárlást igazoló bizonylatként) biztonságos helyen őrizze az eredeti blokkot.

FŐ MŰSZAKI ADATOK

A hangsugárzó típusa: Bluetooth: Aktív Bluetooth.

Erősítő: 25W*2

Frekvencia tartomány: 45Hz-22KHZ

Érzékenység: 86dB @ 1m1w

Névleges impedancia: 6 ohm

Bemenet: (vezeték nélküli), sztereó line-in (3,5 mm-es mini-jack), optikai digitális, USB (csak szervizeléshez).

Kimenet: Subwoofer, hangszóró kábel a jobb oldali hangsugárzóhoz.

A kabinet méretei SzxHxT: 210 x 340 x 200 mm.

Súly: 3,0 kg

KÖSZÖNJÜK!

Még egyszer köszönjük, hogy megvásárolta a MiniPod Bluetooth hangszórót.

Üdvözlettel

a SCANDYNA csapata