

# SA saxo 3 és 7 active

Használati útmutató Magyar

vers. 5 .hun



## Olvassa el ezt az útmutatót, hogy 20%-kal jobb hangot kapjon

Ön a piac egyik legjobb vezeték nélküli hangszugárzó tulajdonosa. Ez a használati útmutató segíthet abban, hogy 20%-kal jobb hangzást kapjon, mintha egyszerűen csak csatlakoztatná a hangszugárókat, ezért szánjon rá egy percet, hogy elolvassa.





## Üdvözljük

Köszönjük, hogy az SA-t választotta. Én vagyok a felelős a hangszórók technológiájáért, és itt megkapja a segítséget az induláshoz

A csomag két hangszugárzót, egy távirányítót, egy hangszórókábelt, egy tápkábelt és egy használati útmutatót tartalmaz.

Olvassa el a használati útmutatót, és jegyezze meg a TIPP-el kiemelt pontokat. Tartsa be ezeket, és így teljes mértékben ki tudja majd használni új hangszóróit. Használja ki az SA ingyenes 7 éves garanciára vonatkozó ajánlatát, és regisztrálja hangszóróját weboldalunkon (az ügyfélszolgálat menüpont alatt). Ha bármilyen kérdése van, szívesen látjuk írjon nekünk a facebookon. Gyorsan fogunk válaszolni. Jó szórakozást!

Ole Witthøft

## Gyűjtse az audio élményeit

A nappaliban elhelyezett vezeték nélküli SA hangszugárzókkal egy helyen gyűjtheti össze audioélményeit.

A hangszugárzók bármivel összeköthetőek, legyen az számítógép, televízió, játékkonzol vagy iPod, és Bluetooth-on keresztül kiváló minőségű zenét hallgathat vezeték nélküli eszközeiről.

Az SA saxo active két hangszugárzóból áll. Egy aktív és egy passzív hangszugárzóból. Az aktívat kell csatlakoztatni a hallgatni kívánt eszközökhöz, és ezt kell a 230V feszültséghez csatlakoztatni. A két hangszugárzót szintén össze kell kötni egymással, a mellékelt kábellel.



## Információk a hangszugárzóiról

### Bekapcsolva vagy készenlétben

**A kék fény** azt jelenti, hogy a hangszóró be van kapcsolva.

**A narancssárga fény** készenléti állapotot jelent.

A narancssárga fény villogása készenléti állapotot jelent, automatikus érzékeléssel.

**TIPP.** A hangszóró kb. 20 perc jel nélkül töltött idő után készenléti állapotba kerül.

### Bluetooth-kijelző

A jobb oldali fehér fény jelzi a hangszóró Bluetooth-jelzését.

**Villogó fény.** A hangszóró más Bluetooth-eszközöket keres **Folyamatos fény.** A hangszóró párosítva van egy Bluetooth-eszközzel **Nincs fény.** A hangszóró nem használja a Bluetooth bemenetet.



### Gomb három funkcióval

**Elforgatás.** Növeli vagy csökkenti a hangerőt.

**Rövid kattintás.** Váltás a bemenetek között

Hosszabb nyomás. A hangszugárzó bekapcsolása vagy készenléti állapotba állítása.

**TIPP.** A hangszugárzót az elején lévő szöveten keresztül a gomb megnyomásával kapcsolhatja be.

### Automatikus érzékelés

Ha az SA saxo active kikapcsolt állapotban (beleértve a bluetooth-t is) jelet kap egy bemeneten, automatikusan bekapcsol, és a megfelelő bemenetre kapcsol.

# Hogyan csatlakozzon a hangszugárzóhoz

Kövesse a nyilakat a hangszugárzó körül. Kezdje itt. Legfeljebb négy, kábelt használó eszközt, illetve korlátlan számú vezeték nélküli eszközt csatlakoztathat Bluetooth használatával.

Itt láthatja, hogyan csatlakoztathatja a különböző eszközöket.

**TIPP** Az aktív hangszugárzónak (a képen látható) a bal oldalon kell lennie, ha előlről nézi a hangszugárzókat.

## Chromecast ,TV, DVD, Blu-Ray vagy játék csatlakozása

Az OPT1 és OPT 2 bemenetek tiszta hangzást biztosítanak a digitális médiának.

## Lemezjátszó csatlakozás (MM)

Az analóg RCA bemenet fogadja a jelét

## Földelés a lemezjátszóhoz

## Adaptív mély

Növeli a mélyhangokat, alacsony hangerőn

Az aktív hangszugárzónak a bal oldalon kell lennie, ha előlről nézi a hangszugárzókat.



## Vezeték nélküli csatlakozás Bluetooth segítségével

Nézze meg a hátoldalon .

## Fali tartó

Akassza fel a hangszugárzókat a falra, és ide szerelje fel a W.5 falikonzolt.

## Hangszugárzó-hangszugárzó kábel

Itt a mellékelt fehér kábel köti össze a két hangszórót egymással. Vegye figyelembe, hogy a kábelnek egy négyzet alakú és egy kerek feje van.

A szögletes fej hegyét dugja be a plusz (piros), a kerek fejet pedig a mínusz (fekete) csatlakozóba mindkét hangszórón.

Az átlátszó csatlakozók az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva meglazulnak.

A kábel hegyének van hely a csatlakozás fémrészében. Helyezzen be egy kábelt mindkét csatlakozóba, és húzza meg erősen.

**TIPP** Ha szükséges, hosszabb kábelt is használhat.

## Aktív mélyszugárzó

Itt csatlakoztathat egy aktív mélynyomót.

## IEC hálózati aljzat

Ide kösse be a mellékelt hálózati kábelt

## Csatlakoztasson egy számítógépet vagy hasonlót.

Az analóg bemenet RCA phono csatlakozóval számítógép, iPod vagy hasonló forrásokhoz.

**TIPP** A számítógépeknek általában nem jó a Bluetooth kapcsolata. Jobb, ha kábellel csatlakoztatja őket a hangszugárzóhoz.



## Hogyan érvényesítse a 7 év gyári garanciát

Regisztrálja termékét a [www.system-audio.com](http://www.system-audio.com) oldalon, hogy ingyenes 7 éves gyári garanciát kapjon.

A gyári garancia a terméknek a legközelebbi kereskedőhöz történő visszaküldésére vonatkozik és nem tartalmazza a begyűjtést és a kiszállítást.

A garancia a gyártási hibákra vonatkozik, és magában foglalja az alkatrészeket és a munkadíjat. A garancia nem terjed ki az elhasználódásra, a helytelen használatra, a helytelen csatlakoztatásra, a rossz csomagolásból, a nem szakszerű használatból, a nem megfelelő karbantartásból eredő szállítási károokra, illetve ha a terméken módosításokat végeztek.

A garancia csak a modellre és a sorozatszámra vonatkozó adatokat tartalmazó vásárlási bizonylat bemutatása esetén érvényes.

facebook

Az iPod, az iPhone és az iPad az Apple Inc. védjegyei.  
A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a System Audio A/S licenc alapján használja a védjegyeket.

### Kérdése van vagy segítségre van szüksége?

Kérdezze meg szakértőinket a Facebookon, és gyorsan választ kap.

Látogasson el hozzánk: [www.facebook.com/SystemAudio](http://www.facebook.com/SystemAudio)

### A hangszugárzók beállítása

**TIPP.** Fontos, hogy a hangszugárzókat ott helyezze el, ahol a legjobban szólnak. Próbálja meg egymástól 1,5-2,5 méter távolságra és a kedvenc hallgatási pozíciójának fülmagasságába helyezni.

## A távvezérlő működtetése

1. Készenlét - Press for stand by
2. Némítás

### Bluetooth gomb

3. Aktiválja a Bluetooth eszközök keresését

### Bemeneti lehetőségek

4. Bluetooth bemenet választó
5. Phono bemenet választó
6. RCA bemenet választó
7. Optical 1 bemenet választó
8. Optical 2 bemenet választó

### Multi funkciók

9. Hangerő fel
10. Hangerő le
11. Előző lejátszása (Bluetooth)
12. Következő lejátszása (Bluetooth)
13. Indítás / Pillanat állj (Bluetooth)

## Csatlakozás a hangszugárzóhoz Bluetooth kapcsolattal (párosítás)

1. Nyomja meg a távirányító készenléti gombját és kapcsolja be a hangszugárzót. Ezután nyomja meg a Bluetooth gombot. Ekkor a fehér Bluetooth-kijelző lassan villogni fog, jelezve, hogy a hangszóró készen áll. (Ha ez folyamatosan világít, a hangszugárzó már össze van kapcsolódva egy eszközzel, amelyhez korábban már csatlakozott)
2. A Bluetooth eszközén indítsa el az új eszköz keresése funkciót. Válassza ki az "SA saxo active" lehetőséget a listából. talált Bluetooth-eszközök listájában.
3. Ha a kapcsolat létrejön, a fehér Bluetooth-kijelző folyamatosan világítani fog. A készüléket nem kell újra párosítani. SA saxo active továbbra is az eszközlistán marad.
4. Ha nincs kapcsolat: kapcsolja ki a hangszugárzót a hátul lévő főkapcsolónál, és ismételje meg az 1. és 2. lépést.
5. Ha az eszközök csatlakoztatva vannak, akkor a lejátszást a távirányítóval vagy a készülékkel is vezérleheti.



**Technikai specifikációk**  
Bluetooth 4.0 lossless aptX  
AAC (Apple), WAV,  
MP3 320 kbps  
2 optikai digitális  
1 lemezjátszó bemenet  
1 analóg sztereó RCA  
Automatikus jel érzékelés

**Kimenet**  
2 x 40W telj. D oosztályú  
erősítő  
Mélysugárzó kimenet

[www.system.audio.com](http://www.system.audio.com)

