

PODSPEAKERS

A megformált hangzás

MiniPod

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Modell: MiniPod MKIV - Felhasználói kézikönyv

Az esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

PODSPEAKERS

EET Group A/S, Tempovej 41, DK2750
Ballerup, Dánia.

KÖSZÖNJÜK!

Kedves Vásárlónk!

Gratulálunk új MiniPod Hi-Fi hangszórójához.

Sok-sok évnyi hallható és látható élményt kívánunk Önnek!

Üdvözlettel:

Az Ön Podspeakers csapata.

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

INDEX

Mi van a dobozban	1
Főbb specifikációk	1
A hangszórók csatlakoztatása	2
Beüzemelési időszak	2
Ápolás és tisztítás	2
Környezetvédelmi információk	2
Az Ön biztonsága érdekében	2
Garancia	3

A DOBOZBAN

Mi van a dobozban?

2x MiniPod Hi-Fi hangszóró.

3 x gumitalp (szerelve)

3 x Lapos gumitalp (nem szerelt)

Felhasználói útmutató több nyelven.

FŐ SPECIFIKÁCIÓK

Hangszóró típusa: Passzív 2-utas basszreflex.

Frekvenciatartomány: 45Hz-22kHz

Érzékenység: 86dB@1m1W

Névleges impedancia: 6 ohm

Méretek SzxHxM: 210 x 340 x 200 mm.

Súly: Kb. 2,8 kg.

A HANGSZÓRÓK CSATLAKOZTATÁSA

A MiniPod csatlakoztatása egy erősítőhöz
Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el az

erősítő vagy av-vevő kézikönyvét
a MiniPod hangszórók csatlakoztatása előtt.

A MiniPod csatlakoztatása előtt kapcsoljon ki
minden berendezést.

A csatlakozók legfeljebb 4 mm-es vezetékét
fogadnak el. Győződjön meg róla, hogy a
MiniPod pozitív csatlakozói (VÖRÖS) az erősítő
pozitív kimeneti csatlakozóihoz csatlakoznak,
és a MiniPod (FEKETE) negatív csatlakozókat
az erősítő negatív kimeneti csatlakozójához
legyenek csatlakoztatva.

Most már készen áll arra, hogy élvezze a
MiniPod nagyszerű hangzását.

BEJÁRATÁSI IDŐSZAK

Annak biztosítása érdekében, hogy a MiniPod
hangzása a lehető legjobb legyen

Az új MiniPod hangszórók bejáratási ideje
körülbelül 15-20 óra normál hallgatási szinten,
mielőtt dönt a hangszórók végleges
elhelyezéséről.

A bejáratási időszak alatt a meghajtóegységek
beilleszkednek, hogy a kívánt módon
működjenek.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

Határozottan tanácsoljuk, hogy a lakozott
MiniPodon ne használjon semmilyen oldószert
vagy tisztítószert.

A termék felülete általában csak portalanítást
vagy nedves, puha ruhával történő tisztítást
igényel.

(csak hideg, tiszta vizet használjon). Kerülje a
meghajtóegységek, különösen a magassugárzó
érintését, mivel az károsodást okozhat.

KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

A termék helyes megsemmisítése

A terméken vagy a leírásban feltüntetett
jelölés azt jelzi, hogy nem szabad

ártalmatlanítani általános háztartási

hulladékokkal együtt a termék élettartamának
végén. A környezetet vagy emberi egészségi

károsodások megelőzése érdekében kérjük,
különítse el ezt a terméket a többi

hulladéktípustól, és az anyagok újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen gondoskodik a hasznosításról.

A háztartási felhasználóknak vagy azzal a kiskereskedővel kell felvenniük a kapcsolatot, ahol a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzati hivattal, hogy megtudják, hová és hogyan vihetik el környezetkímélő hulladékgyűjtésre, biztonságos újrahasznosításra.

Az üzleti felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot a szállítójukkal, és ellenőrizniük kell a vásárlás feltételeit a szerződésben. Ezt a terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékkal keverni ártalmatlanítás céljából.

AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Az Ön biztonsága és a MiniPod védelme érdekében

Ne használja a MiniPodot nedves, ködös vagy poros körülmények között. Ez károsíthatja a MiniPodot és a garancia érvényét veszti.

A MiniPodot nem szabad erős közvetlen napfényben használni. Napfénynek való kitettségéből eredő károk érvényteleníthetik a garanciát.

A MiniPod hangszóró sérülésének elkerülése érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a terméket lapos, stabil felületre helyezi.

Soha ne próbálja meg kinyitni vagy megjavítani a MiniPod hangszórót! Mindig forduljon hivatalos szerviz szakemberhez a javítást igénylő hiba esetén!

Győződjön meg róla, hogy a MiniPod körül megfelelő szabad hely van a szellőzés biztosítása érdekében.

GARANCIA

A MiniPod természetesen garancia hatálya alá tartozik

Az Ön Podspeaker termékére az adott ország/régió helyi szabályai szerinti garancia vonatkozik, ahol a terméket megvásárolták. Kérjük, mindig forduljon a helyi kereskedőhöz a garanciával kapcsolatban. Garanciális dokumentációként (vásárlást igazoló bizonylatként) az eredeti blokkot biztonságos helyen tárolja/őrizzze.

KÖSZÖNJÜK!

Még egyszer - Köszönjük, hogy MiniPod hangsugárzót vásárolt.

Üdvözlettel:

A Podspeakers csapata

PODSPEAKERS

A megformált hangzás