

① **Download Bose Music-appen for at:**

Konfigurere højtaleren.
Tilføj stemmeassistenten.
Tilslut musiktjenester.
Få adgang til nye funktioner.

② **Tilslutning af højtaleren til lysnettet.**

Højtaleren tændes, og lysringen blinker hvidt og lyser derefter gult konstant.

① **Nach Herunterladen der Bose Music App können Sie Folgendes tun:**

Lautsprecher einrichten.
Sprachassistenten hinzufügen.
Musikdienste verbinden.
Auf neue Funktionen zugreifen.

② **Schließen Sie den Lautsprecher an den Strom an.**

Der Lautsprecher schaltet sich ein und der Lichtring blinkt weiß und leuchtet dann gelb.

① **Download de Bose Music-app om:**

De luidspreker te installeren.
Een spraakassistent toe te voegen.
Verbinding te maken met muziekdiensten.
Toegang te krijgen tot nieuwe functies.

② **Sluit de luidspreker aan op het lichtnet.**

De luidspreker wordt ingeschakeld.
De lichtring pulseert wit en brandt dan continu oranje.

① **Descargue la aplicación Bose Music para:**

Configurar altavoz.
Agregar un asistente de voz.
Conectar servicios de música.
Acceder a nuevas funciones.

② **Conecte el altavoz al suministro eléctrico.**

El altavoz se enciende y el aro luminoso se ilumina de color ámbar.

① **Lataa Bose Music -sovellus, kun haluat:**

määrittää kaiuttimen asetukset
lisätä ääniavustajan
käyttää musiikkipalveluja
lisätä uusia ominaisuuksia.

② **Liitä kaiutin verkkovirtaan.**

Kaiutin käynnistyy. Valokehä vilkkuu ensin hitaasti valkoisena ja palaa sitten oranssina.

① **Téléchargez l'application Bose Music pour :**

Configurer l'enceinte.
Ajouter l'assistant vocal.
Connecter les services musicaux.
Accéder à de nouvelles fonctionnalités.

② **Branchez l'enceinte à la source d'alimentation.**

L'enceinte se met sous tension et l'anneau lumineux scintille en blanc, puis s'allume en orange.

① **Scaricare l'app Bose Music per:**

Configurare il diffusore.
Aggiungere l'assistente vocale.
Connettere i servizi musicali.
Accedere alle nuove funzioni.

② **Collegare il diffusore all'alimentazione.**

Il diffusore si accende e la barra luminosa lampeggia con luce bianca, quindi rimane accesa con luce ambrata fissa.

① **Töltse le a Bose Music alkalmazást a következő feladatok elvégzéséhez:**

Hangszóró beállítás.
Hangsegéd hozzáadása.
Csatlakozás a zenei szolgáltatókhoz.
Új funkciók elérése.

② **Csatlakoztassa a hangszórót az áramforráshoz.**

A hangszóró bekapcsol, és a fénykarika fehérén villog, majd folyamatosan sárga fényel világít.

① **Last ned Bose Music-appen for å**

Konfigurere høytaler.
Legge til taleassistent.
Koble til musiktjenester.
Få tilgang til nye funksjoner.

② **Koble høytaleren til strøm.**

Høytaleren slås på, og lysringen pulserer hvitt før den lyser gult.

① **Pobierz aplikację Bose Music, aby korzystać z następujących funkcji:**

Konfigurowanie głośnika.
Dodawanie asystenta głosowego.
Ustanawianie połączenia z usługami muzycznymi.
Dostęp do nowych usług.

② **Podłączanie głośnika do zasilania.**

Zasilanie głośnika zostanie włączone, biały pierścień wskaźnika będzie migać, a następnie zostanie włączony bursztynowy pierścień wskaźnika.

① **Baixa o aplicativo Bose Music para:**

Configurar o alto-falante.
Adicionar assistente de voz.
Conectar serviços de música.
Acessar novos recursos.

② **Conecte o alto-falante à alimentação.**

O alto-falante será ligado, e a barra de luz pulsará em branco e depois acenderá em âmbar fixo.

① **Ladda ner Bose Music-appen för att:**

Installera högtalare.
Lägga till röstassistent.
Ansluta till musiktjänster.
Få tillgång till nya funktioner.

② **Anslut högtalaren till strömkällan.**

Högtalaren sätts på och lampan pulserar vitt och lyser sedan med ett fast gult sken.



PORTABLE SMART SPEAKER

START HERE →


①



Download the Bose Music app to:

- Set up speaker.
- Add voice assistant.
- Connect music services.
- Access new features.

②



Connect the speaker to power.

The speaker powers on, and the light ring pulses white then glows solid amber.

?

worldwide.bose.com/Support/PHS



867216-0010