




SOUNDLINK MICRO


START HERE →


1



Download the Bose Connect app
to set up your speaker.





- a. **Connect to power** to wake up your speaker (wall-charger not provided).
- b. **Press the Power button**  so the app can find your speaker.


- ① **Download appen Bose Connect** for at konfigurere din højttaler.
- ② a. **Tilslut til strøm** for at "vække" din højttaler (vægoplader medfølger ikke).
- b. **Tryk på tænd/sluk-knappen** , så appen kan finde din højttaler.


- ① **Laden Sie die Bose Connect App** herunter, um den Lautsprecher einzurichten.
- ② a. **Schließen Sie ihn an den Strom an**, um den Lautsprecher wieder zu aktivieren (Wandladegerät nicht mitgeliefert).
- b. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste** , damit die App Ihren Lautsprecher finden kann.


- ① **Download de Bose Connect-app** om de luidspreker te configureren.
- ② a. **Sluit de luidspreker aan op een voedingsbron** om hem te activeren (wandoplader niet bijgeleverd).
b. **Druk op de aan-uitknop**  zodat de app de luidspreker kan vinden.


- ① **Descargue la aplicación Bose Connect** para configurar el altavoz.
- ② a. **Conecte a la alimentación** para activar el altavoz (cargador de pared no suministrado).
b. **Presione el botón de encendido**  para que la aplicación pueda encontrar el altavoz.


- ① **Lataa Bose Connect -sovellus** kaiuttimen määrittämistä varten.
- ② a. Herätä kaiutin **liittämällä se sähköpistorasiaan** (laturi ei sisälly toimitukseen).
b. **Paina virtapainiketta** , jotta sovellus löytää kaiuttimen.


- ① **Téléchargez l'application Bose Connect** pour configurer votre enceinte.
- ② a. **Raccordez l'enceinte à une prise secteur** pour l'activer (chargeur mural non fourni).
b. **Appuyez sur la touche d'alimentation**  afin que l'application détecte votre enceinte.


- ① **Scarica l'appBose Connect** per configurare il diffusore.
- ② a. **Collega il diffusore alla rete elettrica** per attivarlo (caricatore da parete non fornito).
- b. **Premi il pulsante di accensione**  per consentire all'app di individuare il diffusore.


- ① **Töltse le a Bose Connect alkalmazást** a hangszóró beállításához.
- ② a. **Csatlakoztassa az áramforráshoz** a hangszóró felébresztéséhez (fali töltő nincs mellékelve).
- b. **Nyomja meg a főkapcsoló gombot** () , hogy az alkalmazás meg tudja keresni a hangszórót.


- ① **Last ned Bose Connect-appen** for å konfigurere høyttaleren.
- ② a. **Koble til strøm** for å aktivere høyttaleren (veggleder følger ikke med).
- b. **Trykk på på/av-knappen**  slik at appen kan finne høyttaleren.


- ① **Pobierz aplikację Bose Connect**, aby skonfigurować głośnik.
- ② a. **Podłącz do zasilania**, aby obudzić głośnik (brak ładowarki sieciowej w zestawie).
- b. **Naciśnij przycisk zasilania** , aby aplikacja mogła wykryć głośnik.


- ① **Baixe o aplicativo Bose Connect** para configurar seu alto-falante.
- ② a. **Conecte à tomada** para ativar seu alto-falante (carregador de parede não fornecido).
- b. **Pressione o botão Liga/Desliga**  para que o aplicativo possa localizar seu alto-falante.


- ① **Ladda ned appen Bose Connect** för att ställa in högtalaren.
- ② a. **Anslut till strömkälla** för att aktivera högtalaren (väggladdare medföljer ej).
- b. **Tryck på strömknappen**  för att appen ska kunna hitta högtalaren.


- ① ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **Bose Connect** เพื่อตั้งค่าลำโพงของคุณ
- ② a. เสียบปลั๊กไฟ เพื่อเรียกให้ลำโพงทำงาน (อุปกรณ์ชาร์จสำหรับปลั๊กที่ผนังไม่ได้รวมไว้)
b. กดปุ่มเปิด/ปิด  เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถค้นพบลำโพงของคุณ


- ① **Bose Connect 앱을 다운로드하여** 스피커를 설치합니다.
- ② a. **전원을 연결하여** 스피커를 깨웁니다(콘센트용 충전기는 제공되지 않음).
b. 스피커를 찾을 수 있도록 **전원 버튼**  을 누릅니다.


- ① **下载 Bose Connect 应用**以设置扬声器。
- ② a. **连接到电源**以唤醒扬声器（未随附壁式充电器）。
b. **按电源按钮** ，让应用可以找到扬声器。

- ① **下載 Bose Connect 應用**以設定揚聲器。
- ② a. **連接至電源**以喚醒您的揚聲器（未隨附壁式充電器）。
b. **按下電源按鈕** ，使應用程式能夠找到揚聲器。

- ① スピーカーをセットアップするために、**Bose Connectアプリ**をダウンロードします。
- ② a. **電源に接続**して、スピーカーをアクティブな状態にします(電源アダプターは付属していません)。
b. **電源ボタン**  を押して、アプリでスピーカーを検出できるようにします。

- ① स्पीकर सेटअप करने के लिए **Bose Connect app** डाउनलोड करें।
- ② a. अपने स्पीकर को वेक अप करने के लिए (दीवार चार्जर उपलब्ध नहीं) **पावर से कनेक्ट करें**
b. **पावर बटन**  दबाएं ताकि ऐप आपके स्पीकर को ढूंढ सके।

- ① **Загрузите приложение Bose Connect**, чтобы настроить динамик.
- ② a. **Подсоедините питание**, чтобы вывести динамик из спящего режима (зарядное устройство в комплект не входит).
- b. **Нажмите кнопку питания** , чтобы приложение смогло распознать динамик.

- ① **نزل تطبيق Bose Connect** لإعداد مكبر الصوت الخاص بك.
- ② أ. **اتصل بالطاقة لتشغيل مكبر الصوت** (الشاحن الجداري غير مرفق).
- ب. **اضغط على زر الطاقة**  كي يتمكن التطبيق من العثور على مكبر الصوت الخاص بك.



global.bose.com/Support/Micro



870315-0010